

項番	コマンド	機能・設定内容など
1	PW	電源
2	EX	ローカルモードへ移行 EX0 リモート EX1 ローカル, EX2 タイマ(Rx)
3	ID	ID番号
4	RF	受信周波数
5	Vx	DIAL # 切り替え
6	Vx	DIAL # 切り替え
7	ST	ステップ周波数
8	SJ	ステップアジャスト
9	MD	復調モード設定
10	AU	復調モード AUTO
11	BW	IFBW
12	AC	AGC
13	HP	AF HPF
14	LP	AF LPF
15	EN	DE-EMPHASIS
16	CW	CW-PITCH
17	AT	ATT
18	AP	RF-AMP
19	DP	ダイヤルサーチ PAUSE時間
20	AI	EXT-IF
21	OC	基準発振器
22	DT	DELAY TIME
23	LM	RSSI/AFCD/AGC
24	LC	RSSI 自動読出 (※1)
25	NS	MUTE 確認
26	AM	MUTE/AGC-OFF (※1)
27	VL	REMOTE AF-VOLUME (※1)
28	RQ	REMOTE NSQ (※1)
29	AF	AFC (※2)
30	NB	ノイズブランカ(※2)
31	TE	トーン除去機能
32	VI	音声反転機能
33	CN	CTCSS (※2)
34	QM	DTMF (※2)
35	SE	プログラムサーチデータ設定
36	SR	プログラムサーチデータ確認
37	SP	プログラムサーチ PAUSE 時間
38	BS	プログラムサーチ リンク選択
39	BQ	プログラムサーチ リンク ON/OFF
40	GS	プログラムサーチ 環境設定
41	SH	再スタートとホールド (※1) (プログラムサーチ/ダイヤルサーチ)
42	PA	指定周波数パス登録
43	PS	受信周波数パス登録
44	PD	周波数パス解除
45	QS	プログラムサーチ データ消去 と 周波数パスの一括解除
46	PL	周波数パス確認
47	MX	メモリチャンネル登録
48	MA	メモリチャンネル登録内容確認
49	XP	メモリスキャン PAUSE 時間
50	BM	メモリスキャンリンク選択

項番	コマンド	機能・設定内容など
51	ML	メモリスキャンリンク ON/OFF
52	GM	メモリスキャン環境設定
53	MP	メモリチャンネル パス
54	GA	メモリチャンネル セレクト
55	MQ	メモリチャンネル 消去
56	GR	メモリチャンネル セレクト表示
57	VS	ダイヤルサーチ開始
58	SS	プログラムサーチ開始
59	MS	メモリスキャン開始
60	SM	セレクトスキャン開始
61	MR	メモリリード
62	RX	現在の動作モード確認
63	PR	プライオリティチャンネル登録
64	PP	プライオリティ受信
65	PI	プライオリティインターバル時間
66	VR	ファームウェアバージョン確認
67	KD	操作パネル [DOWN] キー (※3)
68	KU	操作パネル [UP] キー (※3)
69	CS	時計 時刻設定
70	OU	ON-TIMER 起動時刻設定
71	OE	ON-TIMER イネーブル
72	OS	ON-TIMER SOURCE
73	OR	ON-TIMER RADIO-VOLUME
74	OB	ON-TIMER BEEP-VOLUME
75	SQ	ON-TIMER オペレーション時の NSQ
76	FS	OFF-TIMER 時刻設定
77	FE	OFF-TIMER イネーブル
78	TS	SLEEP 時間設定
79	FT	周波数/時計切り替え
80	BL	LCDバックライト (※4)
81	BP	通信速度
82	LS	レベルスケルチ(LSQ) システム共通
83	AD	汎用文字列記録エリア(個体管理用) 32文字以内、スペースは無効
84	SF	SHIFT周波数
85	SI	SHIFT ON/OFF 切替え
86	SC	Sメータ切替え

(※1) これらの機能は、EX0 で有効です。

(※2) これらの機能には、ハードウェアオプション(開発中)が必要です。

(※3) 35GR-RM には、操作パネルは搭載されません。

(※4) 35GR-RM には、LCDならびにLCDバックライトは搭載されません。

改良のため、この一覧は予告なく変更されることがあります。